



Wartungsvorschriften:

Service 1: Mindestens alle 1.000 Betriebsstunden oder 40.000 km:
Wechsel von Feder-Masse-Reib-System (FMRS)

Service 2: Mindestens alle 3.000 Betriebsstunden oder 120.000 km: Wechselumfang wie Service 1 und zusätzlich Tausch der Kupplungsnahe mit Lagern. Dazu ASA-Abziehwerkzeug verwenden (P300-83-03)

Einschalt Drehzahlen

- ne 1.200U/min (P300-81-16, 42-47N, Feder kupfer)
- ne 1.300U/min (P300-81-18, 50-55N, Feder grün)
- ne 1.400U/min (P300-81-17, 58-63N, Feder rot)

Riemenscheibendurchmesser:

110 Minimum
Gewicht: 1,2 kg

Massenträgheitsmoment J:

Kupplung JK05: 1.230 kgmm²
Glocke JK05Glocke: 594 kgmm²

Übertragbares Moment bei

Einschalt Drehzahl 1.400 U/min (Richtwerte):

Drehzahl [U/min]	Moment [Nm]	Leistung [kW]
2.000	13,5	2,8
2.500	28,5	7,5
3.000	46,6	14,6
3.500	68	24,9
4.000	93	39
4.500	121	57
5.000	152	80
5.500	187	102,6
6.000	225	141
6.500	266	181
7.000	310	228

