





1. Unterdruckschlauch 4mm hier abziehen



2. Zwischenstück Schlauch P341-55-22 einstecken



3. Schlauch an der Saugrohrrückseite auf freien Stutzen stecken. Dazu evtl. T-Stück verwenden



Stand vom 11.2.2011

Diese Zeichnung darf weder kopiert, noch dritten Personen, ohne unsere Erlaubnis, mitgeteilt werden.  
Diese Konstruktion ist unser Eigentum.  
ASA Ingenieurbüro GmbH.

Allgemeintoleranz nach DIN 7168-m

Maßstab

Masse

Menge

Datum

Name

Gezeichnet 21.01.2011 J.Strobel

Kontrolliert

Norm

TM Kit SKx NG M54-S5x

Doku Benzindruckanhebung SK+ M54 E46

P341-55-11

1 von 1

A4

**ASA**  
Ingenieurbüro GmbH

<http://www.a-s-a.de>

Status

Änderungen

Datum

Name

P341-55-11\_Doku\_Benzindruckanhebung\_SK+\_M54\_E46.dwg